

Bedienungsanleitung

Räucherzapfe

Sie halten eine Räucherzapfe der Marke 'Oppacher Advent' in Ihren Händen.



Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den Räucherzapfen nur seiner Bestimmung nach.
- Benutzen Sie den Räucherzapfen nur auf temperaturbeständigen Untergründen.
- Stellen Sie ausschließlich Standardräucherkerzen (1,7 cm) ein. Bitte beachten Sie zu den Räucherkerzen die Hinweise des Herstellers.
- Den Räucherzapfen von offenen Flammen fernhalten.
- Bei Betrieb des Räucherzapfens können sehr hohe Temperaturen entstehen, dadurch wird das Verbindungsrohr zwischen Räucherzapfen und Standfuß sehr heiß! Ebenso wird nach einiger
- Zeit auch der Standfuß warm.
- Verlassen Sie während Sie die Räucherzapfe benutzen nicht den Raum und stellen Sie ihn außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Entsorgen Sie die verbrauchte Räucherkerze erst, wenn es nicht mehr heiß ist.

Bedienung

- Der Räucherzapfen ist ein Dekorationsartikel und nur für den privaten Gebrauch durch Erwachsene bestimmt.
- Entnehmen Sie den Räucherzapfen aus der Geschenkverpackung.
- Lösen Sie den Granit-Standfuß vom Boden der Verpackung
- Entfernen Sie die Reste des Klebepads (Transportsicherung) von der Unterseite des Standfußes
- Entnehmen die Räucherkerzen aus der Verpackung.

- Stellen Sie den Standfuß auf einen nicht brennbaren, ebenen Untergrund.
- Stellen Sie eine Räucherkerze auf den Standfuß und zünden Sie sie an.
- Stülpen Sie die Räucherzapfe erst auf den Fuß, wenn die Räucherkerze nicht mehr brennt und nur raucht.
- Nach Verglimmen der Räucherkerze lassen Sie den Räucherzapfen auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie eine neue Räucherkerze einsetzen oder den Räucherzapfen verpacken.

Genießen Sie den Anblick und den wundervollen Duft der „Oppacher Räucherzapfe“.

Wir wünschen Ihnen viel Freude.

Oppacher Advent®

Bergermann Floristik

Mittelweg 6

D-02736 Oppach

Weitere Artikel finden Sie unter: www.oppacher-advent.com

oder folgen Sie uns auch auf Facebook: [Oppacher Advent](#)