

Bedienungsanleitung

Tischgesteck

Sie halten ein Tischgesteck der Marke 'Oppacher Advent' in Ihren Händen.



Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Tischgesteck nur seiner Bestimmung nach.
- Benutzen Sie das Tischgesteck nur auf temperaturbeständigen Untergründen.
- Stellen Sie ausschließlich kleine Teelichter ein. Bitte beachten Sie zu den Teelichtern die Hinweise des Herstellers.
- Es handelt sich bei der Inbetriebnahme des Tischgesteckes mit Teelicht um eine offene Flamme und damit geht eine Brandgefahr davon aus.
- Vermeiden Sie Zugluft.
- Verlassen Sie während Sie das Tischgesteck benutzen nicht den Raum und stellen Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Entsorgen Sie das verbrauchte Teelicht erst, wenn es nicht mehr heiß ist.

Bedienung

- Das Tischgesteck ist ein Dekorationsartikel und nur für den privaten Gebrauch durch Erwachsene bestimmt.
- Entnehmen Sie das Tischgesteck aus der Geschenkverpackung.
- Stellen Sie das Tischgesteck auf einen nicht brennbaren, ebenen Untergrund.
- Zünden Sie das Teelicht an.

Genießen Sie den Anblick und des „Oppacher Tischgesteckes“.

Wir wünschen Ihnen viel Freude.

Oppacher Advent®
Bergermann Floristik
Mittelweg 6
D-02736 Oppach

Weitere Artikel finden Sie unter: www.oppacher-advent.com
oder folgen Sie uns auch auf Facebook: 'Oppacher Advent'